

断桥组装说明

一、清单

名称	数量	备注
斜坡	2 块	红蓝各 1 块
顶板	1 块	
侧门	2 块	
合页	4 个	
螺栓螺母	1 包	

二、组装

1、顶板与两个侧门连接：

每个侧门通过两个合页与顶板连接。合页在顶板下方，安装图如下。



2、桥梁与斜坡连接：

两个斜坡间距 500mm，桥梁通过双面胶固定在两个斜坡之间。



3、最终组装图：

